(#47906)　　2019.04

電動燃料ポンプ V2 取扱説明書

この度は、t　y1 製品をお買い上げいただき有難うございます。この電動燃料ポンプ V2 は、模型用燃料ポンプとして開発されました。使用できる燃料は混合ガソリン及びグロー燃料 (ハイニトロ可) です。ご使用の前に本説明書を読み、理解したうえでご使用ください。

各部名称

テクニカルデータ

寸法 : φ27X70.5mm
重量：91g
吐出量：1400cc/ 分　6V
定格 : 15 分
動作電圧 : DC4.2 ～ 8.4V
無負荷電流 : ～ 1.6　A
コネクタ : JST BEC メス
対応燃料 : グロー、ガソリン

使用方法

1. オスの JST BEC コネクタの付いた 4.2 ～ 8.4V の電源を用意します。
2. 使用する燃料に合わせて、燃料チューブ (別売り) をニップルに取り付けます。
   ※シリコンチューブは、ガソリンに使えません。
3. 燃料缶側には燃料フィルター (別売り) を取り付けてください。ポンプ内にゴミ等が入るとポンプの性能が落ちたり、故障の原因となります。
4. オンオフスイッチで燃料を入れたり抜いたりする事が出来ます。スイッチは中央でオフ、上下でオンになりますが、片側はリターンスプリングが付いています。

保障及び修理について

本製品は厳密な検査を経てお届けしておりますが、製造後お手許にお届けする間に予測できない故障が発生する場合があります。弊社ではこのような初期不良のみ補償の対象としておりますので購入より 7 日以内に弊社サービス係までご連絡ください。

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。但し、以下の場合は保証の対象とはなりません。

（1）使用上の誤りにより生じた故障、損傷。
（2）分解、改造や不当な修理による故障、損傷。
（3）火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。
（4）輸送時による故障、損傷。

・免責事項：本製品を使用したことによって生じたいかなる事故、傷害、他の損害についての責　任はすべて使用者にあり、製造元および販売会社が責任をもつものではありません。
・修理について：初期不良以外の故障については有償にて修理を承っております。ご希望の方は当該商品と共に 6,500 円（税、送料込。2019 年 4 月現在）を OK 模型サービス係までお送り　ください。
・修理価格は予告なく変更となる場合があります。また当社都合により修理不能な場合は代替品　を実費で提供させていただく場合があります。
・改造や不当な修理、分解等を行われた機器の修理はお受け出来ない場合があります。
・本製品の仕様、ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更する場合があります。

本文の一部またはすべての記述について、
株式会社 OK 模型の承諾を得ずに
無断で複写、複製することを禁じます。
© COPY RIGHT 2019 OK MODEL CO., LTD.

株式会社OK模型
http://www.okmodel.co.jp
〒577-0808 東大阪市横沼町 3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034