

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-252312dをお買い上げいただきありがとうございます。  
このブラシレスモーターは「セダクション123」等の25クラスのスポーツ機、翼長2Mクラスのモーターグライダー用に開発されました。ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

### 使用上の注意:

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・プロペラを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

- 1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。  
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- 2、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmaoM-4516-3s (48485)、またはM-6112-3s (48490)をお勧めします。
- 3、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- 4、プロペラの取り付けはプロペラハブPH4C8D(47522)を使用してしっかりと取り付けして下さい。

### 仕様:

電圧範囲 6-10 セル, 2-3 Li-Po  
寸法 31.5x45 mm  
シャフト径 4.0 mm  
重量(ケーブル込み) 127 g  
推奨機体重量 1200 ~ 1600 g

### 使用例: ダイレクトドライブ KV value 1200

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
|          |     | LP3S1P2100PSx2 |
| APC10x7E | 回転数 | 9600rpm        |
|          | 電流値 | 35A            |
| 11x8折りペラ | 回転数 | 8000rpm        |
|          | 電流値 | 46A            |

### 修理について:

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金9000円を添えて弊社までお送りください。

### 保障について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。

Tahmazo日本総代理店  
株式会社OK模型  
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11  
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034  
mail@okmodel.co.jp