



VIP アイロン F2 取扱説明書

このたびは VIP アイロン F2 をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、VIP アイロンを正しく安全にご使用くださるようお願い致します。

使用上の注意・ご使用前に必ずお読みください

- ・【危険】ヤケドのおそれがあります。本製品はコテ先など高温になる部分がありますので取扱いには充分気をつけてください。
- ・【危険】本製品を子供やペットの手の届くところで使用してはいけません。ヤケド、怪我など事故のおそれがあります。
- ・【禁止】模型以外の用途には使用しないで下さい。VIP アイロンは模型用フィルム貼り専用に開発されたアイロンです。
- ・【禁止】本製品をコンセントにつないだまま、その場を離れてはいけません。事故や火災のおそれがあります。作業を中断する場合は面倒でも必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・【禁止】本製品は精密電子部品を使用しています。水に濡らしたり、衝撃を与えたりしないでください。故障や温度調節の異常などの原因になります。
- ・【禁止】AC100V 以外で使用してはいけません。本製品は家庭用 AC100V 専用です。
- ・【禁止】本製品を分解しないでください。



使用方法

- (1) 最初に温度調整ダイヤルを回して温度の設定をします。設定温度は使用するフィルムの説明書等に従ってください。
- (2) 本製品の電源プラグを家庭用 AC100V コンセントに差し込んでください。電源ランプとヒートランプが点灯し加熱が始まります。
- (3) アイロンが設定温度になるとヒートランプが点滅しこまかく温度調節を始めますので、使用を始めてください。(点滅の間隔は一律ではありません)
- (4) アイロンの温度が安定してから、フィルムの小片、または機体の目立たない部分にコテを当て、設定温度が適切かチェックしてください。温度が適切かどうかの調べ方はフィルムの説明書等を見て下さい。
- (5) 温度が低すぎる場合はダイヤルを右方向に回して温度設定を上げます。ヒートランプが点灯しっぱなしになり再加熱を始めます。しばらく待ってヒートランプが点滅する(設定温度になる)まで待ってください。
- (6) 逆に、設定温度を下げた場合はヒートランプが消えます。しばらく待ってランプが点滅する(設定温度になる)まで待ってください。
- (7) 使用中および使用後でアイロンのコテ部分の温度が高い間はコテ先を付属の簡易アイロン台に置いてください。床や畳、敷物の上などに直接アイロンを置いてはいけません。床などが焦げたり損傷する場合があります。
- (8) コテのすべりを良くするため付属の布製アイロンソックスを使用して下さい。ソックスは消耗品です。傷んだ場合は「交換ソックス」(47392)を用意しておりますので、本製品をお求めになった販売店などにご注文ください。

保証および免責事項

本製品は厳密な検査を経てお届けしておりますが、製造後お手許にお届けする間に予測できない故障が発生する場合があります。弊社ではこのような初期不良のみ補償の対象としておりますので購入より7日以内に弊社サービス係までご連絡ください。

但し、以下の場合には保証の対象とはなりません。

- (1) 落下等、使用上の誤りにより生じた故障、損傷。
- (2) 改造や不当な修理による故障、損傷。
- (3) 火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。
- (4) 輸送時による故障、損傷。

なお、本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。本製品を使用したことによって生じたいかなる事故、傷害、その他の損害についての責任はすべて使用者にあり、製造元および販売会社が責任を持つものではありません。

製品仕様

電源電圧：AC100V 電源周波数：50/60Hz 定格消費電力：110W
サイズ：全長 330mm、コテ先部分の長さは 116mm、最大幅 59mm、重量 290g

修理について

初期不良以外の故障については有償にて修理を承っております。ご希望の方は弊社サービス係まで事前にご連絡を頂いたうえ、弊社までお送りください。なお、故障内容や修理パーツの在庫状況などにより修理をお受けできない事があります旨、予めご了承願います。

修理品のお問い合わせ先

〒577-0808 大阪府東大阪市横沼町 3-3-11

株式会社 OK模型 サービス係

E メール：https://www.okmodel.co.jp/ の「お問い合わせ」からお願いします。

TEL 06-6725-2031 FAX 06-6725-2034

本文の一部またはすべての記述について、株式会社 OK 模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます。

© COPY RIGHT 2023 OK MODEL CO., LTD.