

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-222012dをお買い上げいただきありがとうございます。
このブラシレスモーターは「ターメリック」等の翼長1600mm、全備重量800～900gクラスのモーターグライダー用に開発されました。ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

使用上の注意：

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・プロペラを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。

ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。

2、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmaoM-2512-3sPL(48407)、M-4012-3sPL(48408)をお勧めします。**3、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。****4、プロペラの取り付けはプロペラハブPH3.18S8(47621)を使用してしっかりと取り付けて下さい。****仕様：**

電圧範囲 6-10 セル, 2-3 Li-Po

寸法 28x37 mm

シャフト径 3.18 mm

重量(ケーブル込み) 80 g

推奨機体重量 700 ~ 900 g

使用例：ダイレクトドライブ KV value 1200

		Li-po 3-cell
10x8W折りペラ	回転数	7600rpm
	電流値	20A

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金7000円を添えて弊社までお送りください。

保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

mail@okmodel.co.jp